

Minicargadores y Aditamentos

Unos 9 minutos para presentarla

La máquina sin norma propia, un brazo que aplasta, y los enclavamientos que la gente anula por ahorrarse dos minutos.

Algo que vale la pena saber: 1926.602(a)(1) dice que las reglas específicas para minicargadores de llantas están "reservadas" — nunca se escribieron. Así que no hay una norma de minicargador detrás de la cual esconderse. Aplican las reglas generales de equipo, y más allá de eso, el manual del operador es el requisito.

Eso hace que en esta máquina los hábitos importen más de lo normal, y es de las más peligrosas de cualquier obra.

ENTRE Y SALGA POR EL FRENTE, CON LOS BRAZOS ABAJO

- Entre y salga por el frente, con el cucharón plano en el piso, usando los escalones y las agarraderas. Tres puntos de apoyo.
- Nunca entre ni salga por debajo de un brazo levantado. Así muere la gente en esta máquina. El brazo baja — una fuga hidráulica, un control golpeado, una palanca movida — y el operador está en el hueco.
- Nunca meta la mano entre los brazos por una herramienta, un celular, o para limpiar el cucharón.

LOS ENCLAVAMIENTOS SON EL SISTEMA DE SEGURIDAD

Barra de seguridad, interruptor del asiento, y los bloqueos que desactivan el cargador y la tracción cuando usted no está sentado.

- Nunca anule uno. Amarrar la barra arriba, tapar el interruptor con cinta, meter una cuña en el asiento. La gente lo hace porque la máquina se corta cuando cambia de postura, y significa que la hidráulica queda viva mientras hay un cuerpo dentro de la máquina.
- Una máquina con un enclavamiento anulado se etiqueta y sale de servicio, no se maneja con cuidado.
- Cinturón puesto, barra abajo, siempre. El cinturón es lo que lo mantiene dentro de la estructura en una volcadura, y es lo único que funciona.

ADITAMENTOS

- Verifique que el acoplador quedó trabado. Los pasadores hasta el fondo, confirmados a la vista desde afuera de la máquina, cada vez. Un aditamento que se sale del acoplador bajo carga cae sobre quien esté enfrente.
- Que el aditamento corresponda a la capacidad y al caudal de la máquina. Barrena, martillo, pinza, triturador — cada uno tiene límites distintos.
- Libere la presión hidráulica antes de conectar o desconectar acopladores, y bloquee antes de trabajar en cualquier aditamento.

TRABAJANDO

- Viaje con el cucharón bajo — una carga en alto la vuelve pesada de arriba y se va de frente sobre el eje delantero.
- Suba la pendiente cargado, bájela con la carga hacia arriba. Nunca la cruce de lado.
- Nadie en la trayectoria ni en el giro, y nadie viajando en el cucharón, nunca.
- Estacionela con el aditamento plano en el piso, controles en neutral, freno puesto, llave fuera.

PREGUNTE A LA CUADRILLA

- ¿Alguien aquí se ha salido por debajo de un brazo levantado — o lo ha visto?
- ¿Funcionan todas las barras de seguridad y los enclavamientos de nuestras máquinas?
- ¿Quién revisa que los pasadores del acoplador quedaron trabados, y cómo?

29 CFR 1926.602 · 29 CFR 1926.600 · 29 CFR 1910.147

Esta es una charla de seguridad, no un curso. Es información general de concientización sobre un solo tema — no es específica de su sitio, no es una evaluación de peligros, y no sustituye la evaluación de su lugar de trabajo por una persona competente, sus programas escritos ni las instrucciones del fabricante. Por sí sola no cumple ningún requisito de capacitación de OSHA. Las normas cambian; verifique contra la norma vigente. Quien la presente es responsable de decidir que sea adecuada y suficiente para el trabajo. Cuando una charla trata primeros auxilios, reanimación o salud mental, es información general de seguridad, no consejo médico, no sustituye la atención médica profesional ni la capacitación certificada en respuesta a emergencias, y no otorga ninguna certificación — en una emergencia, llame al 911. Libre de imprimir y usar, tal cual, sin garantía de ningún tipo. Migna Safety Solutions · training.mignasafetysolutions.com

v2026-09-08 · <https://training.mignasafetysolutions.com/toolbox-talks/minicargadores-y-aditamentos>

REGISTRO DE ASISTENCIA

Minicargadores y Aditamentos

Unos 9 minutos para presentarla · 29 CFR 1926.602 · 29 CFR 1926.600 · 29 CFR 1910.147

Fecha

Obra / sitio

Presentada por

Empresa

#	Nombre en letra de molde	Firma	Fecha
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Presenté esta charla y determiné que era adecuada para esta cuadrilla y este trabajo.

Formato proporcionado por Migna Safety Solutions · v2026-09-08 · <https://training.mignasafetysolutions.com/toolbox-talks/minicargadores-y-aditamentos>

Conserve esta hoja con sus registros de capacitación. Migna Safety Solutions proporciona este formato en blanco — no presentamos esta sesión, no estuvimos presentes, y no hacemos ninguna declaración sobre lo que se dijo ni sobre quién asistió. Una charla de seguridad es información general de concientización sobre un solo tema y por sí sola no cumple ningún requisito de capacitación de OSHA. El empleador sigue siendo responsable de la evaluación de peligros específica del sitio y de la capacitación que sus trabajadores deben recibir. Cuando una charla trata primeros auxilios, reanimación o salud mental, es información general de seguridad, no consejo médico, y no otorga ninguna certificación — en una emergencia, llame al 911. Libre de imprimir y usar, tal cual, sin garantía de ningún tipo. training.mignasafetysolutions.com